



BOSCH

Battery / Charger List Liste des piles/chargeurs Lista de baterías/cargadores

**GOP12V-28, GSB12V-300, GSR12V-140FC,
GSR12V-300, GSR12V-300FC, GSR12V-300HX,
JS120, PS11, PS21, PS31, PS41, PS42, PS60,
PS82, PS130**

⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool and charger. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING Use only Bosch 12V Li-ion battery packs listed below. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

⚠ WARNING Use only Bosch 12V chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

Battery Packs*:

BAT414, BAT415, BAT420,
GBA12V30, GBA12V60

Chargers*:

BC330, BC430, GAL12V-20,
GAL12V-40, GAX1218V-30

* For most up to date battery compatibility, please refer to www.boschtools.com.

⚠ AVERTISSEMENT
Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournies avec cet outil électrique et ce chargeur. Le non-respect de toutes les instructions figurant ci-après pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement avec les blocs-piles au lithium-ion Bosch de 12 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tout autre bloc-piles risquerait de causer des blessures et un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement avec les chargeurs Bosch de 12 V indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeurs risquerait de causer des blessures et un incendie.

Blocs-piles*:
BAT414, BAT415, BAT420,
GBA12V30, GBA12V60

Chargeurs*:
BC330, BC430, GAL12V-20,
GAL12V-40, GAX1218V-30

* Pour les toutes dernières informations sur la compatibilité des piles, veuillez vous référer à www.boschtools.com.

⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica y este cargador. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente los paquetes de batería de ion Li Bosch de 12 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente los cargadores Bosch de 12 V que se indican a continuación. Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Paquetes de batería*:
BAT414, BAT415, BAT420,
GBA12V30, GBA12V60

Cargadores*:
BC330, BC430, GAL12V-20,
GAL12V-40, GAX1218V-30

* Para informarse sobre la compatibilidad de baterías más actualizada, sírvase visitar www.boschtools.com.



2 6 1 0 0 6 7 2 7 4

07/2021